

Spare-parts Rivarossi 1:80



R15407

Materiale: plastica Finitura: nero nella massa

Impiego e caratteristiche qualitative del ricambio

Perni ad innesto tipici in uso nelle carrozze e carri anni 80 e 90. Per dissinnestare il perno senza romperlo si consiglia di non tirare il carrello da sotto ma aprire la carrozza o il carro e agire dall'interno con un paio di pinzette

Tel: (+39) 051 0414012

Cell: (+39) 349 3645918